

TC RU E-RU.AB29.00002

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8; 1 или 2 запасных колеса
Исполнение загрузочного пространства	9892-0000010-01, 9892-0000010-02, 9892-0000010-03, 9892-0000010-04, 9892-0000010-05, 9892-0000010-06, 9892-0000010-07 – сварная рама с кониками и передним ограждением, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором) или без него; 9892-0000020-01, 9892-0000020-02, 9892-0000020-03, 9892-0000020-04, 9892-0000020-05, 9892-0000020-06, 9892-0000020-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с оборудованием для перевозки балок; 9892-0000030-01, 9892-0000030-02, 9892-0000030-03, 9892-0000030-04, 9892-0000030-05, 9892-0000030-06, 9892-0000030-07 – несущая цельная или раздвижная рама с контейнерными замками, с настилом или без него; 9892-0000040-01, 9892-0000040-02, 9892-0000040-03, 9892-0000040-04, 9892-0000040-05, 9892-0000040-06, 9892-0000040-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с механизмом отстегивания гусака или без него, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с крано-манипуляторной установкой или без нее; 9892-0000050-01, 9892-0000050-02, 9892-0000050-03, 9892-0000050-04, 9892-0000050-05, 9892-0000050-06, 9892-0000050-07, 9892-0000060-01, 9892-0000060-02, 9892-0000060-03, 9892-0000060-04, 9892-0000060-05, 9892-0000060-06, 9892-0000060-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с трапами или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, со съемной фермой или без нее; 9892-0000070-01, 9892-0000070-02, 9892-0000070-03, 9892-0000070-04, 9892-0000070-05, 9892-0000070-06, 9892-0000070-07 – металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами или без них, с контейнерными замками или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее; 9892-0000080-01, 9892-0000080-02, 9892-0000080-03, 9892-0000080-04, 9892-0000080-05, 9892-0000080-06, 9892-0000080-07 – металлическая платформа с фермой кассетного или шатрового типа, с уширителями или без них; 9892-0000090-01, 9892-0000090-02, 9892-0000090-03, 9892-0000090-04, 9892-0000090-05, 9892-0000090-06, 9892-0000090-07 – самосвальный кузов с задней или боковой разгрузкой

Приложение № 1

Назначение	9892-0000010-01, 9892-0000010-02, 9892-0000010-03, 9892-0000010-04, 9892-0000010-05, 9892-0000010-06, 9892-0000010-07 – перевозка сортимента; 9892-0000020-01, 9892-0000020-02, 9892-0000020-03, 9892-0000020-04, 9892-0000020-05, 9892-0000020-06, 9892-0000020-07 – перевозка балок; 9892-0000030-01, 9892-0000030-02, 9892-0000030-03, 9892-0000030-04, 9892-0000030-05, 9892-0000030-06, 9892-0000030-07 – перевозка контейнеров различного типа; 9892-0000040-01, 9892-0000040-02, 9892-0000040-03, 9892-0000040-04, 9892-0000040-05, 9892-0000040-06, 9892-0000040-07 – перевозка различных грузов, в том числе крупно-габаритных неделимых, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа 9892-0000050-01, 9892-0000050-02, 9892-0000050-03, 9892-0000050-04, 9892-0000050-05, 9892-0000050-06, 9892-0000050-07, 9892-0000060-01, 9892-0000060-02, 9892-0000060-03, 9892-0000060-04, 9892-0000060-05, 9892-0000060-06, 9892-0000060-07 – перевозка различных грузов, в том числе крупно-габаритных неделимых, с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров различного типа, с установленной фермой – перевозка железобетонных панелей; 9892-0000070-01, 9892-0000070-02, 9892-0000070-03, 9892-0000070-04, 9892-0000070-05, 9892-0000070-06, 9892-0000070-07 – перевозка различных грузов; 9892-0000080-01, 9892-0000080-02, 9892-0000080-03, 9892-0000080-04, 9892-0000080-05, 9892-0000080-06, 9892-0000080-07 – перевозка железобетонных панелей; 9892-0000090-01, 9892-0000090-02, 9892-0000090-03, 9892-0000090-04, 9892-0000090-05, 9892-0000090-06, 9892-0000090-07 – перевозка сыпучих грузов		
Для ТС в мод.:	9892-0000010-01, 9892-0000010-02, 9892-0000010-03, 9892-0000010-04, 9892-0000010-05, 9892-0000010-06, 9892-0000010-07	9892-0000020-01, 9892-0000020-02, 9892-0000020-03, 9892-0000020-04, 9892-0000020-05, 9892-0000020-06, 9892-0000020-07	9892-0000030-01, 9892-0000030-02, 9892-0000030-03, 9892-0000030-04, 9892-0000030-05, 9892-0000030-06, 9892-0000030-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000		
- длина с раздвинутой рамой	–	10000...39000	
- ширина	2400...4000		2400...2550
- высота	2500...4000	1600...4200	1000...1500
– высота погрузочная	–	–	1000...1500
– высота максимальная допустимая	–	–	4000
База, мм	3000...18500+ 1300...4000	3000...18500+ 1000...4000	3000...18500+ 1300...4000
База с раздвинутой рамой, мм	–	5000...35500+ 1000...4000	5000...35500+ 1300...4000
Колея колес, мм	1900...3000/ 1800...3000*		1900...2100/ 1800...2100*
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...12000	5000...22000	4500...13000

* Для ТС с односкатной/двухскатной ошиновкой.

Приложение № 1

Для ТС в мод.	9892-0000040-01, 9892-0000040-02, 9892-0000040-03, 9892-0000040-04, 9892-0000040-05, 9892-0000040-06, 9892-0000040-07	9892-0000050-01, 9892-0000050-02, 9892-0000050-03, 9892-0000050-04, 9892-0000050-05, 9892-0000050-06, 9892-0000050-07	9892-0000060-01, 9892-0000060-02, 9892-0000060-03, 9892-0000060-04, 9892-0000060-05, 9892-0000060-06, 9892-0000060-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000		
- длина с раздвинутой рамой	10000...39000		
- ширина	2400...4000		
- ширина с выдвинутыми стойками, уширителями	2800...4400		
- высота	1000...4000	1100...4000	3000...4000
- высота погрузочная	300...850	800...1500	1100...1500
- высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	3000...18500 + 1000...4000		
База с раздвинутой рамой, мм	5000...35500 + 1000...4000		
Колея колес, мм	1900...3000 / 1800...3000*		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...23000	5000...22000	5000...21500
Для ТС в мод.	9892-0000070-01, 9892-0000070-02, 9892-0000070-03, 9892-0000070-04, 9892-0000070-05, 9892-0000070-06, 9892-0000070-07	9892-0000080-01, 9892-0000080-02, 9892-0000080-03, 9892-0000080-04, 9892-0000080-05, 9892-0000080-06, 9892-0000080-07	9892-0000090-01, 9892-0000090-02, 9892-0000090-03, 9892-0000090-04, 9892-0000090-05, 9892-0000090-06, 9892-0000090-07
Габаритные размеры, мм			
- длина	5300...23000	5300...24000	5300...16500
- длина с раздвинутой рамой	10000...39000	—	—
- ширина	2400...2550	2400...3000	2400...3000
- ширина с выдвинутыми стойками, уширителями	2800...4400	2800...4400	—
- высота	1000...4000	2500...4200	2000...4000
- высота погрузочная	1000...1700	—	—
- высота максимальная допустимая	4000	—	—
База, мм	3000...18500+ 1300...4000	3000...14500 + 1000...4000	3000...13500 + 1300...4000
База с раздвинутой рамой, мм	5000...36500 + 1300...4000	—	—
Колея колес, мм	1900...2100/ 1800...2100*	1900...2700/ 1800...2600*	1800...2700/ 1800...2600*
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...20000	5000...21000	5000...18000

* Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой.

Приложение № 1

Для ТС в мод.	9892-0000010-01, 9892-0000020-01, 9892-0000030-01, 9892-0000040-01, 9892-0000050-01, 9892-0000060-01, 9892-0000070-01, 9892-0000080-01, 9892-0000090-01	9892-0000010-02, 9892-0000020-02, 9892-0000030-02, 9892-0000040-02, 9892-0000050-02, 9892-0000060-02, 9892-0000070-02, 9892-0000080-02, 9892-0000090-02	9892-0000010-03, 9892-0000020-03, 9892-0000030-03, 9892-0000040-03, 9892-0000050-03, 9892-0000060-03, 9892-0000070-03, 9892-0000080-03, 9892-0000090-03	9892-0000010-04, 9892-0000020-04, 9892-0000030-04, 9892-0000040-04, 9892-0000050-04, 9892-0000060-04, 9892-0000070-04, 9892-0000080-04, 9892-0000090-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000	30000	38000	46000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую ось транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	7000	9000	11000	12000
– на вторую ось	7000	9000	11000	12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7845	11768	15691	21575
Для ТС в мод.	9892-0000010-05, 9892-0000020-05, 9892-0000030-05, 9892-0000040-05, 9892-0000050-05, 9892-0000060-05, 9892-0000070-05, 9892-0000080-05, 9892-0000090-05	9892-0000010-06, 9892-0000020-06, 9892-0000030-06, 9892-0000040-06, 9892-0000050-06, 9892-0000060-06, 9892-0000070-06, 9892-0000080-06, 9892-0000090-06	9892-0000010-07, 9892-0000020-07, 9892-0000030-07, 9892-0000040-07, 9892-0000050-07, 9892-0000060-07, 9892-0000070-07, 9892-0000080-07, 9892-0000090-07	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	55000	63000	74000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую ось транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	15000	18000	22000	
– на вторую ось	15000	18000	22000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	24517	26478	29420	

Приложение № 1

Подвеска		зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная	
Рулевое управление (описание)		саморегулирующийся механизм рулевого управления на второй оси или на первой и второй осях, или без него; сочлененное рулевое управление второй осью, или всеми осями, или без него	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой или второй оси, или всех осей	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/75 R17,5	124/122	M
	235/75 R17,5	143/141	J
	365/85 R20	164	J
	395/85 R20	168	J
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149	J
	425/85R21	156	G
	315/80 R22,5	154/150	M
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливный бак; трапы с механическим или гидравлическим приводом, приставные, уголковые аппарели (для модификаций 9892-0000050-01, 9892-0000050-02, 9892-0000050-03, 9892-0000050-04, 9892-0000050-05, 9892-0000050-06, 9892-0000050-07, 9892-0000060-01, 9892-0000060-02, 9892-0000060-03, 9892-0000060-04, 9892-0000060-05, 9892-0000060-06, 9892-0000060-07)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Ю.В. Расторгуева

(инициалы, фамилия)