

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	538930, 538940	538931, 538941
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон грузовой, с гидробортом или без него	фургон изотермический, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для погрузки/разгрузки (или без нее) и перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538932, 538942	538933, 538943
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, гидробортом или без него	специальная ломаная платформа
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538934, 538944	538935, 538945
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	фургон с окнами и дверьми, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для перевозки сыпучих грузов	для погрузки/разгрузки и перевозки технологического оборудования (аварийно-ремонтная мастерская или автолаборатория)

Приложение № 1

для модификаций	538934, 538944	538935, 538945
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538936, 538946	538937, 538947
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная сдвижная платформа	автогидроподъемник стреловой или коленный
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)	для подъема людей и выполнения высотных работ (автогидроподъемник)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538938, 538948	538939, 538949
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе	фургон- автолавка с дверьми и остекленной витриной
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения	для передвижной торговли (автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53893A, 53894A	53893B, 53894B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа, ломаная или прямая, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	специальная сдвижная платформа, с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

Приложение № 1

для модификаций	53893С, 53894С	53893Е, 53894Е
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	закрытый цельнометаллический кузов с задней или боковой загрузкой
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки сыпучих грузов	для сбора и перевозки твердых бытовых отходов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53893F, 53894F	53893G, 53894G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	крюковой или порталный погрузчик	цистерна
Назначение	для погрузки/ разгрузки и перевозки съемных кузовов	для перевозки пищевых или непищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53893H, 53894H	53893P, 53894P
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с боковыми дверьми	цистерна
Назначение	для перевозки хлебобулочных изделий	для перевозки жидких отходов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53893R, 53894R	53893S, 53894S
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон и бортовая платформа	фургон и бортовая платформа, с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для перевозки технологического оборудования (аварийно-ремонтная мастерская)	для погрузки/разгрузки и перевозки технологического оборудования (аварийно-

Приложение № 1

для модификаций	53893R, 53894R	53893S, 53894S
Назначение (продолжение)		ремонтная мастерская или автолаборатория)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53894W, 53893W	53894X, 53893X
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, гидробортом или без него	фургон грузовой, с гидробортом или без него
Назначение	для перевозки опасных грузов классов опасности 1-9	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53893Y, 53894Y	53893Z, 53894Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна с узлом выдачи топлива	цистерна
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (автотопливозаправщик)	для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов (бензовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...11900	
– ширина*	1980...2550	
– высота	2220...4000	2425...4000
База, мм	3360...5275	3845...6300

* - 1980...2600 - для мод. 5389?1

Приложение № 1

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Колея передних/задних колес, мм	1650...1710 / 1525...1650	1650...1927 / 1800...1900

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3525...6900	4290...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7490, 7950, 9030	11980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	3850...4200
– на заднюю ось	4900...6400	8030...8200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154 четырёхтактный дизель	Cummins, ISF3.8S5168 четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220 или CM2220C	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S, CP4. CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W или HE200WG, Holset	HE200WG, Holset
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd, 1109100LE790, 1109100LE801, 1109100LE18K, 1109100LE17S	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd, 1109100LE176, 1109100LE17S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	Cummins, SCRVO15 или 1044400LE05D

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T540B	FAST, 6DS60T-D
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.091	6.640
II -	3.650	4.010
III -	2.274	2.420
IV -	1.478	1.520
V -	1.000	1.000
VI -	0.774	0.780
3.X. -	5.645	6.110
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.330 или 4.100 или 4.300	4.875

Приложение № 1

для модификаций	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	WANLIYANG
	механическая, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.012
II -	3.292
III -	2.004
IV -	1.367
V -	1.000
VI -	0.789
3.X. -	5.395
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.875

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	

Приложение № 1

для модификаций	538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X	538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы передних колес-дисковые или барабанного типа, задних-барабанного типа	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
-----------------	------	---------------------	--	--------------------------------

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
538930, 538931, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893F, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893Y, 53893Z, 53893W, 53893X		215/75R17,5	126 / 124	М или L
			135 / 133	L или M
		255/70R22,5		М или L
		245/70R19,5		L
538940, 538941, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894F, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z, 53894W, 53894X		255/70R22,5	140 / 137	L или M
			140 / 140	L

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер, электронная система курсовой устойчивости; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуаторов и автомобилей для перевозки нефтепродуктов), оборудование, предусмотренное п.1.18 и 2.5 Приложения № 6 ТР ТС 018/2011 по заказу: обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, передние противотуманные фары, устройство ограничения максимальной скорости (кроме автомобилей для перевозки опасных грузов), каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами, или рольставнями, или клапан тента, обтекатели кабины, высокие борта; лебедка, коробка отбора мощности, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, используемые во время стоянки, столы, технологическое оборудование мастерской/лаборатории, спутниковое навигационное оборудование, инструментальные ящики на раме, гидropодъемные борта, краноманипуляторные установки, холодильное оборудование,

Оборудование транспортного средства (продолжение)	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, гидроподъемное оборудование, кондиционер фургона, обтекатели крыши кабины
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU